

## \*\*\*\*\* راهنمای نصب چشم و مگنت بی سیم دزدگیر فایواستار \*\*\*\*\*

### ۱. کددهی چشم بی سیم (زون ۲) :

L	■	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
H	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0								

جهت کددهی چشم بی سیم لازم است ، چهار جامپر داخل کادر ( D3 - D2 - D1 - D0 ) را مانند شکل و الباقی جامپرها را به صورت دلخواه بچینید و چشم را روشن نمایید. شاسی LRN را نگه دارید تا LEDLRN روشن شود. سپس شاسی داخل چشم را فشار دهید در این

حالت چشم کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید و جهت اضافه نمودن چشم فقط لازم است جامپر چشم را مانند چشم نصب شده تنظیم نمایید در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه چشم بی سیم به دستگاه اضافه نمایید.

### ۲. کددهی مگنت بی سیم (زون ۲) :

1	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0								

جهت کددهی مگنت بی سیم لازم است، چهار جامپر داخل کادر (D3 - D2 - D1 - D0) را مانند شکل و الباقی جامپرها را به صورت دلخواه بچینید و مگنت را روشن نمایید . شاسی

LRN را نگهدارید تا LEDLRN روشن شود. مگنت را تحریک نمایید در این حالت مگنت کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید و جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر مگنت را مانند مگنت نصب شده تنظیم نمایید . در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه مگنت بی سیم به دستگاه اضافه نمایید .

### ۳. کددهی شوک سنسور بی سیم (زون ۲) :

L	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
H	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	D0	D1	D2	D3	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0								

جهت کددهی شوک سنسور بی سیم لازم است، چهار جامپر داخل کادر ( D3 - D2 - D1 - D0 ) را مانند شکل و الباقی جامپرها را به صورت دلخواه بچینید و شوک سنسور را روشن نمایید . شاسی LRN را نگهدارید تا LEDLRN روشن شود. شوک سنسور را تحریک

نمایید در این حالت شوک سنسور کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید و جهت اضافه نمودن شوک سنسور فقط لازم است جامپر شوک سنسور را مانند شوک سنسور نصب شده تنظیم نمایید . در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه شوک سنسور به دستگاه اضافه نمایید .