

دفتر چه نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی

نصاب گرامی:

قبل از استفاده از دستگاه حتماً این راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید.

دستگاه در حالت DISARM بوده و فیوز AUX خارج شود و بعد از برنامه ریزی فیوز را در جای خود قرار دهید.

کد دادن به چشم، مگنت و دکتور بی سیم	تنظیم جامپر و انتخاب زون	دگمه LRN را نگه داشته	تحریک چشم، مگنت و دکتور بی سیم	در صورت کد گرفتن آلارم می زند
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------

اضافه نمودن ریموت	دگمه LRN را فشار دهید.	دگمه ریموت را نگه داشته	در صورت کد گرفتن آلارم می زند
-------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------

دستگاه در حالت DISARM بوده و از سالم بودن فیوز AUX مطمئن باشید

حذف ریموتها، چشم مگنت و دکتور بی سیم	برق و باتری دستگاه را قطع نموده و ۳۰ ثانیه صبر کنید	دگمه LRN را فشرده نگه دارید	برق و باتری را وصل نموده و پس از ۱۰ ثانیه دگمه LRN را رها کنید
--------------------------------------	---	-----------------------------	--

تنظیم مدت آژیر از ۲ دقیقه به ۷ دقیقه	دگمه LRN را فشرده نگه دارید	دگمه X ریموت را یک لحظه فشار دهید	دگمه LRN را رها کنید
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

هشدار قطع برق	دگمه LRN را فشرده نگه دارید	دگمه قفل ریموت را یک لحظه فشار دهید	دگمه LRN را رها کنید
---------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------

خروجی منفی OUT	دگمه LRN را فشرده نگه دارید	دگمه زنگ ریموت را یک لحظه فشار دهید	دگمه LRN را رها کنید
----------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------

فعال نمودن زون ۲۴ ساعته	دگمه LRN را فشرده نگه دارید	دگمه +X ریموت را یک لحظه فشار دهید	دگمه LRN را رها کنید
-------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------

راه اندازی دینگ دانگ	دگمه +X ریموت را به طور همزمان فشار دهید	با آلارم دینگ دانگ فعال می شود
----------------------	--	--------------------------------

لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره ۹۷۱۱-۳۷۷-۵۸۹-۳۰۰۰ پیامک نمایید.

F7 **طریقه برنامه ریزی با تلفن کننده مدل**

ENTER	تعداد شماره زنگ دلخواه	ENTER	CHECK	تنظیم تعداد زنگهای تلفن		
ENTER	شماره تلفن	ENTER	MEM	وارد کردن شماره تلفن		
با فشار مجدد دگمه CHECK حافظه بعدی	CHECK	شماره حافظه از ۱ تا ۲۰	MEM	مشاهده شماره تلفن		
دستگاه اقدام به شماره گیری میکند	MESSAGE	شماره حافظه از ۱ تا ۲۰	MEM	تست شماره گیری		
ENTER	ENTER	شماره حافظه از ۱ تا ۲۰	MEM	پاک کردن حافظه		
ENTER	ضبط پیام تا ۲۰ ثانیه	ENTER	MESSAGE	ضبط پیام		
		CHECK	MESSAGE	پخش پیام		
ENTER	رمز ۶ رقمی جدید را وارد کنید	ENTER	رمز ۶ رقمی قدیم را وارد کنید	##	MESSAGE	تغییر و تنظیم رمز عبور
ENTER	را رها کنید	RESET ALL RESET ALL	شاسی ریست تلفن کننده را فشار دهید	ENTER	را نگه دارید	پاک کردن کل حافظه
دگمه (۱) روشن و دگمه (۰) خاموش می نماید	پس از صدای ۲ بیپ	دگمه # را فشار دهید	پس از صدای ۳ بیپ رمز را وارد کنید	تماس با سیستم	کنترل توسط تلفن	