

متن SMS برای ارسال	دستور	کاربر
*123456*11#	فعال کردن خروجی ۱ (دزد گیر)	Managers & Admin
*123456*21#	فعال کردن خروجی ۲	Managers & Admin
*123456*31#	فعال کردن خروجی ۳	Managers & Admin
*123456*10#	غیر فعال کردن خروجی ۱ (دزد گیر)	Managers & Admin
*123456*20#	غیر فعال کردن خروجی ۲	Managers & Admin
*123456*30#	غیر فعال کردن خروجی ۳	Managers & Admin
*123456*140*1#	درخواست مقدار شارژ سیم کارت (ایرانسل)	Managers & Admin
*123456*140*11#	درخواست مقدار شارژ سیم کارت (همراه اول)	Managers & Admin
*123456*140*PIN#	شارژ کردن سیم کارت (ایرانسل)	Managers & Admin
*123456*140*#PIN#	شارژ کردن سیم کارت (همراه اول)	Managers & Admin
*123456*66*# شماره تلفن* شماره حافظه*	ذخیره کردن شماره تلفن	Admin
*123456*55*# شماره حافظه*	چک کردن شماره تلفن	Admin
*123456*44*# شماره حافظه*	پاک کردن شماره تلفن	Admin
*123456*88*#*پسورد جدید*	تغییر پسورد دستگاه	Admin
*123456*91*#متن جدید*	تغییر متن هنگام تحریک ۱	Admin
*123456*92*#متن جدید*	تغییر متن هنگام تحریک ۲	Admin

۱- (\*) پس از روشن کردن دستگاه حتما کلید CHECK را فشرده نگه دارید تا گارانتی دستگاه آغاز شود .

۲- (\*) در اولین مرحله شماره ی کاربر Admin در حافظه ی شماره ۱ ذخیره شود .

۳- فقط کاربری که شماره ی آن در حافظه ی شماره ۱ ذخیره شده باشد، اجازه ی ارسال دستورات Admin را دارد .

۴- فقط کاربرانی که شماره ی آنها در حافظه ی شماره ۱ تا ۳ ذخیره شده باشد ، اجازه ی ارسال دستورات Managers را دارند .

۵- کاربرانی که شماره ی آنها در حافظه ی شماره ۱ تا ۱۰ ذخیره شده باشد ، هنگام تحریک دستگاه یا هنگام تست شماره تلفن ، به آنها SMS ارسال می شود .

۶- کاربرانی که شماره ی آنها در حافظه ی شماره ۱۱ تا ۲۰ ذخیره شده باشد ، هنگام تحریک دستگاه یا هنگام تست شماره تلفن ، با آنها تماس گرفته می شود .

۷- شماره تلفن ها ی موبایل و شهرستان های خارج از محل نصب باید همراه با صفر وارد شوند.

۸- شماره تلفن ها ی ثابت باید به صورت عادی وارد شوند .

۹- جهت ریست کلی ، هنگام وصل کردن تغذیه دستگاه کلید ENTER را فشرده را نگه دارید .

۱۰- جهت نمایش میزان آنتن دهی دستگاه در هر لحظه کلید \* را فشار دهید .

۱۱- منظور از 123456 پسورد دستگاه در حالت پیش فرض می باشد .

۱۲- کیبورد دو دقیقه پس از هر عملیاتی قفل می شود . (در صورت نیاز می توان به صورت دستی کیبورد را قفل کرد)

## کنترل دستگاه دزدگیر توسط تلفن کننده :

- ۱- برقراری تماس با شماره سیم کارت یا خط ثابت ،
- ۲- پس از شنیدن صدای یک بوق #123456 را وارد کنید ،
- ۳- اگر پسورد صحیح وارد شده باشد سه بوق شنیده می شود ،
- ۴- با وارد کردن N1 خروجی N فعال شده و یک بوق شنیده می شود ،
- ۵- با وارد کردن N0 خروجی N غیر فعال شده و دو بوق شنیده می شود ،
- ۶- با وارد کردن ۴۴ میکروفن داخلی فعال شده و چهار بوق شنیده می شود ،
- ۷- نتیجه ی عملیات به Admin ارسال می شود .



## کنترل تلفن کننده GSM هنگام تحریک :

- ۱- با وارد کردن ۵ می توان از برقراری تماس با دیگران جلوگیری کرد ،
  - ۲- با وارد کردن ۴ می توان میکروفن داخلی را فعال کرد .
- \*\*\* خروجی های ۲ و ۳ قابلیت کارکرد در حالت لحظه ای (MOMANTARY) و دائم (LATCH) را دارند .

کلید های کیبورد	دستور
MEM → ENTER → شماره تلفن → ENTER → شماره حافظه → MEM	ذخیره کردن شماره تلفن
MEM → CHECK → شماره حافظه → MEM	چک کردن شماره تلفن
MEM → ENTER → ENTER → شماره حافظه → MEM	پاک کردن شماره تلفن
MEM → MES → شماره حافظه → MEM	تست شماره گیری و SMS
MES → ENTER → ضبط پیام تا ۳۰ ثانیه → ENTER	ضبط پیام
MES → CHECK	پخش پیام
MES → ## → پسوندد جدید → ENTER → پسوندد قدیم → ## → MES	تغییر پسورد دستگاه
CHECK → ENTER → تعداد زنگ دلخواه → ENTER	تنظیم تعداد زنگ ها
MEM → ## → ENTER → شماره ی خروجی → انتخاب حالت خروجی	تغییر حالت نوع خروجی ها (***)
MEM → 123456 → ENTER	باز کردن قفل کیبورد
# → ENTER	قفل کردن کیبورد
MEM → 0 → CHECK	مشاهده کد شهر محل نصب دستگاه
MEM → 0 → ENTER → کد شهر → ENTER	ذخیره کردن کد شهر محل نصب دستگاه
MEM → 00 → CHECK	مشاهده کد کشور محل نصب دستگاه
MEM → 00 → ENTER → کد کشور → ENTER	ذخیره کردن کد کشور محل نصب دستگاه
MEM → 66 → CHECK	مشاهده تعداد روز اعلام وضعیت دستگاه
MEM → 66 → ENTER → تعداد روز مورد نظر → ENTER	تنظیم تعداد روز اعلام وضعیت دستگاه
MEM → 77 → MES	ارسال سریال دستگاه به سرور
MEM → 77 → CHECK	مشاهده سریال دستگاه
MEM → 88 → CHECK	مشاهده تعداد روز اعلام شارژ اتوماتیک
MEM → 88 → ENTER → تعداد روز مورد نظر → ENTER	تنظیم تعداد روز اعلام شارژ اتوماتیک
MEM → 99 → ENTER → تنظیم ساعت و تاریخ → ENTER	تنظیم ساعت و تاریخ