


## \*\*\*\*\* راهنمای استفاده از ریپتر \*\*\*\*\*

### ۱. کددهی چشم، مگنت و دکتور بی سیم :

دستگاه را روشن کرده، سپس شاسی KEY داخل دستگاه را فشار دهید . LED ترانسفر روشن می شود . سنسورهای بی سیم ( چشم مگنت و دکتور ) را دوبار تحریک نمائید . در این حالت LED ترانسفر خاموش و روشن می گردد . بعد از اتمام کد دهی دستگاه را یک بار خاموش و روشن نمائید . سپس سنسورهای بی سیم را روی دستگاه دزدگیر کد دهید . دستگاه آماده می گردد .  
نکته : در صورتی که هنگام کد دهی ، LED ترانسفر روشن بماند . عملیات کد دهی را مجدداً تکرار نمایید .

### ۲. کددهی ریموت :

دستگاه را روشن کرده ، سپس شاسی KEY داخل دستگاه را فشار دهید ، LED ترانسفر روشن می شود. دکمه باز  را دوبار فشار دهید، LED ترانسفر خاموش می شود .

### ۳. پاک کردن حافظه دستگاه :

دستگاه را خاموش نموده ، جامپر را خارج و دستگاه را روشن نمائید. در این حالت LED دستگاه روشن و خاموش می شود ، پس از ۵ ثانیه دستگاه را خاموش نمائید. جامپر را در جای خود قرارداده، سپس دستگاه را روشن نمائید .  
نکته : تا زمانی که دستگاه دزدگیر امکان ریست و سنسور جدید روی ریپتر کد نشود، کدهای قبلی پاک نمی گردد .

### قابل توجه نصاب گرامی :

\* . حتما قبل از روشن شدن دستگاه ، آنتن را در جای خود نصب نماید .

\* . بعد از اتمام کلیه مراحل کد دهی، سوکت باطری را در جای خود قرارد دهید .