

طریقه کنترل دستگاه کلاسیک



1 . نصب سیم بندی مدل Z4 :

سیم آبی به ترمینال A و سیم سفید به ترمینال D نصب نماید .

سیم قرمز و مشکی را به باطری دستگاه نصب نماید .

2 . نصب سیم بندی مدل Z7 :

سیم آبی به ترمینال Z5 و سیم سفید به ترمینال Z6 نصب نماید .

سیم قرمز و مشکی را به باطری دستگاه نصب نماید .

توجه : منوی تنظیمات Z5, Z6 را در وضعیت Remote قرار دهید .

3 . برنامه ریزی :

خروجیهای 2 و 3 تلفن کننده را در حالت لحظه (MOMANTARY) قرار دهید .

4 . کار کردن با تلفن کننده :

* با فعال کردن خروجی 2 دزدگیر روشن می گردد .

* با فعال کردن خروجی 3 دزدگیر خاموش می گردد .